

1



Lossa skruven före montering så att fjädern förblir ospänd.

2



Markera placeringen på dörrkarmen och skruva fast gångjärnet.

3



Montera lämpligt antal dörrgångjärn beroende på dörrens storlek.

4



Montera den andra sidan av gångjärnet och dra åt skruvarna.

5



Använd justeringsstiftet för att ställa in gångjärnets stängningshastighet. När önskad inställning uppnåtts, lås justeringen med låspinnen.

6



Monteringen är klar.